

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ANBAURUTSCHEN

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.
2. Eine unangemessene Nutzung bzw. falsche Montage ist ausdrücklich verboten. Bei Zuwiderhandeln trägt der Hersteller keinerlei Verantwortung.
3. Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Die Nutzung dieses Artikels ist nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erlaubt. Der Artikel eignet sich nur für Personen mit einem Gewicht von bis zu 70 kg. ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, da ein Verletzungsrisiko besteht.
4. Alle Teile dieses Artikels müssen regelmäßig auf Risse und Verschleißspuren überprüft werden, um optimale Sicherheit zu gewähren.
5. Der Artikel entspricht allen Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN71. Achtung! Nur für den häuslichen Gebrauch geeignet! Die Rutsche kann im Innen- sowie Außenbereich zum Einsatz kommen.
6. Der Artikel muss an ein Spielgerät angebaut werden. Bei der Montage des Produkts an einem Spielgerät oder einer ähnlichen Konstruktion muss sichergestellt werden, dass sich keine Körperteile oder Teile der Kleidung während des Rutschens verfangen oder hängen bleiben können. Daher sollten sich rund um die Rutsche keine Öffnungen zwischen 3 mm bis 25 mm befinden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Plattform, auf der Rutsche befestigt ist, auf mögliche Schäden und Gefahrstellen.
7. Bei der Montage ist darauf zu achten, zwischen dem Artikel und eventuellen Hindernissen, wie beispielsweise Mauern oder Zäunen einen Abstand von mindestens 2 m einzuhalten.
8. Innerhalb dieses Sicherheitsabstandes dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzigen Gegenstände befinden. Der Untergrund unter dem Artikel sollte eben und stoßabsorbierend sein. Als Untergrund eignen sich daher kein harter Boden wie Asphalt oder Beton.
9. Der Artikel wird an einem Spielgerät montiert (siehe 6.) und sollte nur in der empfohlenen Höhe +/- 5 cm an der Plattform des Gerätes angebracht werden (siehe Anmerkung an der Unterseite der Rutsche). Die Rutsche ist mit Senkkopfschrauben mit einem Durchmesser von 5 bis 6 mm (diese sind nicht in der Lieferung enthalten) zu befestigen. Der Untergrund muss stabil und fest sein, sodass die Rutsche nicht im Boden einsinken und dadurch beschädigt werden kann.
10. Wenn die Rutsche bereits an der Plattform festgeschraubt ist, darf sie nicht mehr von unten angehoben werden. Die Rutsche kann sonst durch die Spannung oben an der Befestigung brechen.
11. Um eine Erhitzung der Oberfläche zu vermeiden, die Rutschfläche nicht nach der Sonne ausrichten.
12. Das Rutschen kann kleine elektrostatische Aufladungen erzeugen. Dies kann vermindert werden, indem keine synthetische Kleidung getragen oder die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel abgewaschen wird.