

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



## Montage und Sicherheitshinweise Spielanlagen

Liebe Eltern, bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen die Montage und Sicherheitshinweise vor der Montage gründlich durch.

Mit dieser Spielanlage besitzen Sie ein einzigartiges Spielsystem das die aktuellen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 71-8:2011 Aktivitätsspielzeug für den häuslichen Gebrauch erfüllt.

### Wichtige Informationen vor der Montage:

Es dürfen ausschließlich die mitgelieferten Spielanlage Bau- und Zubehörteile verwendet werden. Sollten Sie anderweitige Bauteile verwenden erlischt die gesetzliche Gewährleistung und die TÜV Zulassung.

1. Der Aufbau der Geräte sollte nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Falsche Montage entlastet den Hersteller aus seiner Haftung. Weichen Sie deshalb nicht von den Montageanleitungen ab, verändern Sie nichts an dem Design oder der Ausführung.
3. Sicherheitsabstände:  
Der Abstand zu anderen Aufbauten und Hindernissen (Zaun, Hecke, Wäscheleinen) muss mindestens 2 m betragen. Die Bodenfreiheit unter dem Schaukelsitz soll in Ruhestellung mindestens 35 cm betragen. Der Abstand zwischen Schaukel und Gestell muss stets mindestens 60 cm zu jeder Seite aufweisen. Werden zwei Schaukeln montiert gilt zwischen den Schaukeln ein Abstand von mindestens 45 cm, zum Gestell gelten weiterhin jeweils 60 cm. Die Ausdehnung des Fallraums und damit auch die Größe der Aufprallfläche bei Schaukeln wird nach folgender Faustformel bestimmt: Kettenlänge / Schaukelseillänge + 2 m
4. Der Boden unter dem Spielgerät sollte weich sein und bei einem Fall abfedernde Eigenschaften haben. Nicht zulässig sind alle harten, nicht federnden Böden und Oberflächen wie Beton oder Asphalt.
5. Als Fallschutzmaterialien bieten sich nach DIN EN 1177 - Stoßdämpfende Spielplatzböden - Sand bis 2 mm, Kies 2 - 8mm, Holzhackschnitzel 5 - 30 mm sowie Rindenmulch 20 – 80 mm an. Diese Materialien sollten mit mindestens 20 - 30 cm Schichtstärke in den Sicherheitsbereich des Spielgerätes (siehe Skizze) eingebracht werden.
6. Beachten Sie immer die Herstellerangaben. Achten Sie darauf, das kesseldruckimprägniertes Holz erst nach mehreren Wochen gestrichen werden kann, da dieses erst ausreichend trocknen muss. Pflegen Sie die Holzbauteile nur mit diffusionsoffenen Holzlasuren die stets einen Feuchtigkeitsaustausch gewährleisten. Es sollten auf keinen Fall Lacke oder deckende Holzfarben verwendet werden, da diese eine glatte, rutschige Oberfläche erzeugen und somit für Kinder gefährlich sein können. Zudem verhindern deckende Lacke den nötigen Feuchtigkeitsaustausch und begünstigen Fäulnis.
7. Testen Sie das Spielgerät nach dem Aufbau. Erst wenn die Anlage komplett aufgebaut ist, der Montageplatz aufgeräumt und die Anlage auf Stabilität und Sicherheit überprüft wurde, kann mit der Spielparty begonnen werden.
8. Falsche Benutzung entlastet den Hersteller aus seiner Verantwortung. Das gilt auch bei der Anbringung zusätzlicher, nicht im Bausatz enthaltener, schwerer Materialien wie z.B. Ketten, Stangen und Seilen.
9. Eine andauernde Aufsicht durch Erwachsene ist Ihre Pflicht wenn die Kinder an oder auf den Geräten spielen.

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



10. Das Spielgerät ist mit seinen Komponenten ausschließlich für die private Nutzung hergestellt und nicht für den öffentlichen Gebrauch bestimmt.
11. Prüfen Sie die gesamte Anlage regelmäßig auf Standsicherheit und Funktionssicherheit. Eine regelmäßige Kontrollen aller Bauteile und Verbindungen ist unbedingt durchzuführen. Werden bei der Kontrolle irreparable Fehler oder Beschädigen festgestellt, muss das Spielgerät gesperrt werden.
12. Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Spielgerät leider noch nicht benutzen.

## **Folgende Werkzeuge & Materialien werden benötigt:**

Gliedermaßstab oder Bandmaß  
Spaten / Schaufel / Wasserwaage / ggf. Richtlatte  
Hammer / Nägel  
Akkuschrauber / Biteinsätze für Kreuz und Torx  
17 + 19 mm Schraubenschlüssel und Ratsche  
2 Schraubzwingen

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



## Wichtig:

Die Montageanleitung, Bauteilliste und alle beiliegenden Dokumente sind für die Dauer der Benutzung des Spielgerätes aufzubewahren.

Ihr Spielgerät wurde in unserem Werk mit besonderer Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch einmal zu einer Reklamation kommen, legen Sie ihrem Händler die Kontrollnummer und den Einkaufsbeleg vor.

## Weitere Tipps für die Eltern:

### Vor dem Aufbau

- Die Anlage auf Vollständigkeit aller gelieferten Teile (Stückliste kontrollieren)
- Den Sicherheitsbereich entnehmen Sie dem beiliegendem Plan
- Die Montageanleitung hilft Ihnen bei dem Aufbau
- Bohren Sie unbedingt vor und verwenden dazu einen Holzbohrer mit 2 mm geringem Durchmesser

### Nach dem Aufbau

- Prüfen Sie die Schrauben, Muttern, Bolzen auf festen Sitz
- Verbindungen auf Festigkeit. Gelöste Teile sind sofort nachzuziehen.
- Das Spielgerät auf Rutschgefahren. Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind vermoosen und werden rutschig
- Die gesamte Anlage auf Standsicherheit und Funktionssicherheit

## Weitere Tipps für die spielenden Kinder:

Im Rahmen der Unfallvorsorge sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass diese niemals:

- Mit Kleidung spielen, die sich in Netzen, Ringen, Spalten, an der Rutsche oder anderen Bauteilen verfangen können. Vermeiden Sie Kleidung mit langen Kordeln, Schnüren oder weite Kleidung.
- An den Holzbauteilen über Kopf hängen.
- Vor und hinter oder auch zwischen bewegten und schwingenden Teilen herumlaufen. Sie sollten abwarten, bis die schwingenden Teile wieder still stehen

## Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise:







- Verwendung nur für den privaten Hausgebrauch.
- Nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Maximal 3 Kinder gleichzeitig.
- Zusätzliche Bodenverankerungen für die Montage erforderlich.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Altersempfehlung : 3 bis 14 Jahre.
- Enthält Kupfercarbonat und N, N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammoniumpropionat

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



## Stückliste







Pos.Nr			Anzahl
10		90 x 90 x 2400	2
20		90 x 90 x 540	2
30		45 x 70 x 1400	6
40		16 x 116 x 1580	6
50		90 x 90 x 2110	2
60		16 x 116 x 1400	12
70		16 x 116 x 1432	4
80		28 x 45 x 232	4

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



## Stückliste




Pos.Nr			Anzahl
90		27 x 146 x 800	4
100		45 x 70 x 1580	4
110		16 x 116 x 660	14
120		90 x 90 x 746	2
130		90 x 90 x 1400	2
140		45 x 70 x 1190	2
150		45 x 70 x 1000	2
160		16 x 50 x 1190	2

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



## Stückliste

Pos.Nr			Anzahl
170		16 x 116 x 1200	10
180		45 x 70 x 1570	2
190		28 x 45 x 500	5

## Inhalt Zubehörpaket:


a	Schlossschraube	M8 x 100	2
b	Schlossschraube	M8 x 140	4
c	Unterlegscheibe	M8	6
d	Mutter	M8	6
e	Hutmutter	M8	6
f	Schrauben TORX	6 x 120	8
g	Schrauben TORX	5 x 90	18
h	Schrauben TORX	4 x 60	60
i	Schrauben TORX	4 x 50	128
j	Schrauben TORX	4 x 40	168
k	Schrauben TORX	3 x 30	8

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



- |          |          |         |    |    |         |        |        |        |        |        |
|----------|----------|---------|----|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| a.       | b.       | c.      | d. | e. | f.      | g.     | h.     | i.     | j.     | k.     |
| 2x       | 4x       | 6x      | 6x | 6x | 8x      | 18x    | 52x    | 128x   | 168x   | 8x     |
| M8 x 100 | M8 x 140 | 10 x 30 | M8 | M8 | 6 x 120 | 5 x 90 | 4 x 60 | 4 x 50 | 4 x 40 | 3 x 30 |
- 



# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



a.  
1 x  
8 x 100




c.  
1 x  
10 x 30



d.  
1 x  
M8



e.  
1 x  
M8




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



h.  
16x  
4 x 60



2 mm



# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



b.  
4 x  
8 x 140




c.  
4 x  
10 x 30



d.  
4 x  
M8



e.  
4 x  
M8




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



i.  
72x  
4 x 50



2 mm



# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise




i.  
32x  
4 x 50



k.  
8x  
3 x 30



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



i.  
16x  
4 x 50



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



h.  
16x  
4 x 60



2 mm





# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



j.  
28x  
4 x 40





# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



j.  
28x  
4 x 40




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



j.  
28x  
4 x 40



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



g.  
8x  
5 x 90



2 mm





# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



g.  
8x  
5 x 90




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



h.  
4x  
4 x 60



2 mm





**x2**

# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



f.  
4x  
6 x 120




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



f.  
4x  
6 x 120



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



j.  
4x  
4 x 40



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



j.  
80x  
4 x 40



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



h.  
20x  
4 x 60



2 mm




# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm


Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



g.  
2x  
5 x 90



2 mm



# Spielturm Mia 1, 143cm x 216cm x 322cm

Art.-Nr. 52012730, Montage und Sicherheitshinweise



**D**

## Sicherheitshinweise:

Das Spielzeug ist nur für den häuslichen Gebrauch zur Benutzung im Freien durch Kinder im Alter bestimmt. Regelmäßig, jedoch mindestens jährlich, ist die Standfestigkeit des Spielhauses / Spielturms zu überprüfen und die Verschraubung zu kontrollieren. Die Scharniere der Fensterläden und Türen sind zu ölen. Das Spielzeug ist im Boden z.B. mittels Einschlaghülsen, Pfostenankern oder Schaukelanker so zu befestigen, dass keine Stolpergefahr besteht und dass ein Umkippen oder Heben bei normalem oder vorhersehbarem falschen Gebrauch ausgeschlossen wird. Bei fehlender Standfestigkeit und unterlassener Prüfung besteht die Gefahr, dass sich das Spielzeug überschlagen oder anderweitig zur Gefahr werden kann. Das Spielzeug darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgestellt werden. Beachten Sie zudem die Sicherheitsabstände der Montageanleitung. Bitte die Aufbauanleitung und die Informationen zur Sicherheit als Beleg aufheben.

**GB**

## Safety instructions:

The playhouse is intended for private, outdoor use, for children between the age of 3-14 years. Stability of screw connections and the playhouse itself have to be controlled regular but at least once a year. The hinges of the windows and the doors need to be oiled once a year. The house has to be fixed to the ground by means of ground anchors. If the house is not properly fixed to the ground, there will be a danger of tilting or even turning over. The house should not be set up above concrete, bitumen or other hard surfaces.

Please keep the assembly instructions and the safety instructions as a future reference.

**F**

## Consignes de sécurité:

Le jouet est seulement construit pour une usage domestique pour l'utiliser en plein air par des enfants entre 3 et 14 ans. Régulièrement, au moins une fois par an, on doit contrôler la stabilité de la maison/du tour de jeu et le vissage. On doit huiler les charnières des volets et des ports. On doit fixer le jouet dans le sol (avec les douilles de sol, les ancrs de poteau ou de balançoire) que personne ne puisse trébucher et qu'on peut exclure le renversement et le levage d'un usage normal ou prévisible. Si on ne fixe pas ou ne contrôle pas le jouet, c'est possible qu'il se précipite ou il devient un danger par ailleurs. C'est interdit de mettre en place le jouet sur le béton, l'asphalte ou des surfaces dures. En plus, veuillez bien noter les distances de sécurité du notice de montage. Et nous vous prions de garder la notice de montage et les informations pour votre propre sécurité.

## Sicherheitsbereich

### Safety area

### Área de seguridad

